Bedienungsanleitung

grafit A2 grafit A4



Bedienungsanleitung

broncolor Grafit A2/A4

Vor dem Benutzen

Es freut uns, dass Sie sich für das in jeder Beziehung hochwertige Produkt broncolor Grafit A entschieden haben. Bei sachgemässer Behandlung wird es Ihnen lange Jahre gute Dienste leisten. Bitte lesen Sie alle in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Sie geben Ihnen wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Ini	haltsverzeichnis	Seite
	htige Sicherheitshinweise ienungs- und Anzeigeelemente	2
Doa		•
1.	Einsatzgebiet Grafit A	8
2.	Inbetriebnahme	8
3.	Energieregelung	8
4.	Leuchtenanschlüsse	9
5.	Einstelllicht	9
6.	Auslösung und Fernsteuerung	12
7.	Bereitschaftsanzeige optisch/akustisch	13
8.	Zusatzfunktionen und deren Einstellungen	13
9.	Schutzeinrichtungen / Fehlermeldung	19
10.	Leuchten	19
11.	Feste Folge (vorpr. Blitzsequenzen)	23
12.	Technische Daten	28
13.	Grafit A RFS / Grafit A plus	29
14.	Garantie	31

Wichtige Sicherheitshinweise



broncolor Blitzlichtsysteme dürfen nur für die professionelle Bildaufnahme eingesetzt werden und sind ausschliesslich durch Fachpersonal zu bedienen. Vor Inbetriebnahme Ihrer Blitzlichtausrüstung lesen Sie alle in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Die darin aufgeführten Sicherheitshinweise müssen zwingend befolgt werden!

- Machen Sie sich gründlich mit der Bedienungsanleitung vertraut!
- Sämtliche Transportschutz- und Verpackungselemente entfernen!
- Achten Sie besonders in Gegenwart von Kindern auf Ihre Ausrüstung! Lassen Sie die Blitzlichtausrüstung nicht unbeaufsichtigt!
- Blitzlicht enthält, ähnlich wie Sonnenlicht, einen gewissen Anteil UV-Strahlen! Die unerwünschten Nebenwirkungen auf Haut und Augen werden durch die Verwendung von Blitzröhren oder Schutzgläsern mit UV-Schutzmassnahmen gemildert! Trotzdem ist bei Bildaufnahmen im Nahbereich die Bestrahlung ungeschützter Haut und Augen zu vermeiden! Der Blickkontakt mit der Lichtquelle ist zu vermeiden! Die maximale tägliche UV-Bestrahlung gemäss IEC 60335-2-27 / DIN 5031-10 beträgt: 50 J/m². Dieser Wert darf nicht überschritten werden!
- Die Distanz zwischen Leuchte und Personen oder Leuchte und brennbarem respektive wärmeempfindlichem Material muss mit Rücksicht auf die Wärmestrahlung mindestens 1 m betragen!
- Während des Ein- und Aussteckens von Leuchtensteckern muss der Generator ausgeschalten sein! Leuchtenstecker und -buchsen sind mit einer mechanischen Verriegelung ausgerüstet! Beim Einstecken ist darauf zu achten, dass diese Verriegelung vollständig einrastet! Zum Ausstecken die Arretierfeder unter der Kabelführung nach unten drücken und Leuchtenstecker aus der Buchse heben!
- Vor dem Auswechseln von Blitzröhren, Halogenlampen, Schutzgläsern oder Sicherungen ist der Generator vom Netz und die Leuchte vom Generator zu trennen! Vor dem Auswechseln der Halogenlampe oder der Blitzröhre ist die Leuchte 10 Minuten abkühlen zu lassen!
- broncolor Blitzlichtsysteme dürfen nur mit original broncolor Blitzröhren, original broncolor Brenn- und Schutzelementen, original broncolor Zubehör sowie original broncolor Ersatzteilen bestückt werden!
- broncolor-Generatoren, Leuchten und Zubehör genügen einem sehr hohen Sicherheitsstandard! Beim Anschluss von broncolor-Leuchten an fremde Generatoren oder von broncolor-Generatoren an fremde Leuchten oder fremdes Zubehör an broncolor Leuchten können jedoch die eingebauten Sicherheitsvorkehrungen unwirksam werden! Aufgrund anderer Konstruktion und Kontaktbelegung am Leuchtenstecker der Fremdfabrikate kann beim Anschluss sogar eine Gefahr für den Benutzer entstehen! Wir lehnen ausdrücklich jegliche Garantie und Haftung für Schäden ab, die aufgrund solcher unerlaubter Kombinationen entstehen!
- Es dürfen nur Leuchten verwendet werden, welche für den Betrieb mit diesem Generator ausdrücklich freigegeben sind!

- Es dürfen nur geerdete Verlängerungskabel verwendet werden, welche für den Betrieb mit der betreffenden Leuchte ausdrücklich freigegeben sind!
- Um die Gefahr eines Feuers, eines elektrischen Schlages oder einer Verletzung zu vermeiden, verwenden Sie ausschliesslich das vom Hersteller empfohlene Zubehör!
- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmt!
- Die Blitzlichtausrüstung ist für den Betrieb in trockener Umgebung sowie einer Umgebungstemperatur von 0°C bis 35° C ausgelegt! Die Blitzlichtausrüstung ist vor Nässe, Kondensation, Tropf- und Spritzwasser, Luftfeuchtigkeit, Schmutz, Sand, Metallspäne sowie Staubeinwirkung zu schützen!
- Die Blitzlichtausrüstung ist vor elektromagnetischen Feldern sowie Erschütterungen und Vibrationen zu schützen!
- Die Blitzlichtausrüstung vor Hitze und Frost schützen! Friert der Generator ein, können daraus anhaltende Leistungsverluste und schwere technischen Schäden resultieren!
- Plötzliche Temperaturunterschiede können im Gerät zu Kondenswasserbildung führen! In solchen Situationen muss die Blitzlichtausrüstung vor Inbetriebnahme mindestens eine Stunde an einem gut belüfteten Ort an die neue Temperatur angepasst werden!
- Die Blitzlichtausrüstung nicht in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen!
- Der Generator und die Leuchten dürfen nicht im oder am Wasser betrieben werden!
 Achtung: Hochspannung!
- Der Generator und die Leuchten dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden! Dabei könnten berührungsgefährliche Spannungsentladungen entstehen!
- Während des Ein- und Aussteckens von Leuchtensteckern muss der Generator ausgeschalten sein! Leuchtenstecker und -buchsen sind mit einer mechanischen Verriegelung ausgerüstet! Beim Einstecken ist darauf zu achten, dass diese Verriegelung vollständig einrastet! Zum Ausstecken die Arretierfeder unter der Kabelführung nach unten drücken und Leuchtenstecker aus der Buchse heben!
- Bevor die Leuchte an den Generator angeschlossen wird, muss an der Vorderseite der Leuchte die Transportschutzhaube entfernt werden!
- Aus Sicherheitsgründen dürfen die Leuchten nur mit aufgestecktem Schutzglas betrieben werden! Zum Schutz der Augen vor UV-Strahlung muss entweder ein UVbeschichtetes Schutzglas oder eine UV-beschichtete Blitzröhre verwendet werden!
- Die Leuchte ist vor Inbetriebnahme auf einem Stativ oder an einer geeigneten Aufhängevorrichtung zu befestigen! Bei Hängemontage muss die Leuchte an deren Stativaufnahme durch festziehen der Halterungsschraube gesichert werden!
- Bei den Leuchten dürfen zur Absicherung der Halogenlampe nur sandgefüllte Sicherungen des auf der Sicherungsetikette angegebenen Typs verwendet werden! Sandgefüllte Sicherungen sind am undurchsichtigen Sicherungskörper erkennbar! Bei falscher Absicherung kann die Halogenlampe platzen!
- Filter oder Diffusoren dürfen nicht direkt auf der Blitzröhre, der Halogen-Einstelllampe oder dem Schutzglas befestigt werden!

- Es dürfen nur intakte geerdete Anschlusskabel verwendet werden. Beschädigte oder verdrehte Anschlusskabel müssen durch intakte Anschlusskabel ersetzt werden!
- Dieses Gerät darf nur an Steckdosen bzw. Notstromaggregaten betrieben werden!
- Falls ein Verlängerungskabel nötig ist, so muss es für das zu versorgende Gerät ausreichend dimensioniert sein! Kabel, die nicht für die betreffende Stromstärke ausgelegt sind, können sich überhitzen! Bei Verwendung einer Kabelrolle muss diese vor Gebrauch vollständig entrollt werden, um eine Überhitzung des Kabels zu vermeiden!
- Das Gerät eignet sich für den Betrieb an Motor-Generatoren, sofern deren Spannung unter allen Lastbedingungen (einschliesslich kapazitiver Last) innerhalb der Toleranzgrenzen 200-264 V respektive 95-135 V liegt! Erfahrungsgemäss bedingt dies, dass elektronisch stabilisierte Motor-Generatoren eingesetzt werden! Bei Betrieb an unstabilisierten Motor-Generatoren wurden Spannungsspitzen von 300 V und mehr beobachtet! Dies kann zu Schäden führen, für die wir keine Haftung übernehmen können!
- Gerät und Leuchte niemals in einer Tasche oder einem Behälter betreiben!
- Die Kühlschlitze am Gerät und an der Leuchte dürfen nicht abgedeckt werden!
- Achten Sie beim Verlegen, Wegräumen sowie Aufrollen von Kabeln darauf, dass diese keine heissen Geräte- oder Leuchtenteile berühren und für Personen keine Stolpergefahr darstellen!
- Beim Generator die Anschlussdosen für das Netzkabel und Leuchtenbuchsen nicht berühren und nicht mit metallischen Gegenständen darin stochern!
- Blitzröhren, Einstelllicht-Halogenlampen und Schutzgläser weisen eine hohe Betriebstemperatur auf! Dies gilt auch für die Vorderseite der Leuchten! Deshalb nimmt das verwendete Vorsatz-Zubehör ebenfalls hohe Temperaturen an! Bei dessen Handhabung ist grösste Vorsicht geboten! Die Berührung von heissen Komponenten kann Verletzungen verursachen!
- Bei Betrieb der Blitzlichtausrüstung dürfen keine Glas und Metallteile berührt werden!
- Lassen Sie das Gerät sowie die daran angeschlossenen Leuchten nach Gebrauch abkühlen, bevor Sie diese verpacken!
- Ziehen Sie den Stecker des Netzanschlusskabels heraus, wenn Sie das Gerät reinigen oder pflegen, bzw. wenn es nicht gebraucht wird! Zum Ausstecken nie am Kabel selber ziehen, sondern immer direkt am Steckergehäuse!
- Geräte und Leuchten, die fallengelassen wurden oder beschädigt sind, müssen vor Wiederinbetriebnahme von einer Fachperson geprüft werden!
- Um gefährliche elektrische Schläge zu vermeiden, Generator oder Leuchte niemals öffnen! Im Geräteinnern können auch nach Abtrennung vom Netz gefährliche Spannungen bestehen bleiben! Das Öffnen der Geräte sowie die Service- oder Reparaturarbeiten dürfen deshalb nur durch autorisierte broncolor Service-Stellen ausgeführt werden! Bei unsachgemässem Zusammenbau können selbst am geschlossenen Gerät gefährliche Berührungsspannungen auftreten!

Versandinstruktion Grafit A2/A4:

Für den Transport des Generators broncolor Originalverpackung verwenden!


Versandinstruktion Leuchten:

Für den Transport der Leuchte broncolor Originalverpackung verwenden. Vor dem Versand Blitzröhre, Halogenlampe und Schutzglas mit den von uns mitgelieferten Transportschutzelementen (Schaumstoffelemente und Transportschutzhaube) bestücken. Sind diese Transportschutzelemente nicht vollständig vorhanden, Blitzröhre, Halogenlampe und Schutzglas aus der Leuchte entfernen und separat mitsenden!

Bedienungs- und Anzeigeelemente

Generator Grafit A2
Generator Grafit A2 RFS
Generator Grafit A4
Generator Grafit A4
Generator Grafit A4 RFS
Art.-Nr. 31.166.XX
Art.-Nr. 31.166.XX
Art.-Nr. 31.176.XX
Art.-Nr. 31.176.XX

- Netzschalter
- 2. Spannungswähler 110 V/230 V
- 3. Sicherungsautomat
- 4. Synchronbuchsen
- Anschlussdose für Netzkabel
- 6.1 Leuchtenbuchse I
- 6.2 Leuchtenbuchse II
- 6.3 Leuchtenbuchse III
- 7.1 Leuchtenanschluss 1, ein/aus
- 7.2 Leuchtenanschluss 2, ein/aus
- 7.3 Leuchtenanschluss 3, ein/aus
- 8. Leuchtenenergieregelung +/-
- 9. Leuchtzifferanzeige für Blitzenergieverteilung pro Leuchte
- 10. Hauptenergieregelung +/-
- 11. Fotozelle
- 12. Leuchtziffernanzeige Energieregelung
- 13. Fotozelle ein/aus
- 14. IR Empfängerzelle
- 15. IR-Empfänger und/oder RFS-Interface ein/aus
- 16. Einstelllicht ein/aus
- 17. Testauslösung, Bereitschaftsanzeige grün
- 18. 4 Zeilen LCD Anzeige
- 19. Cursor auf/ab
- 20. Reset Taste
- 21. Taste zur Einstellung der Zusatzfunktion



1. Einsatzgebiet Grafit A

Dieses Gerät ist für die professionelle Fotografie als netzbetriebenes Studioblitzgerät konzipiert worden. Für Ihre Sicherheit verwenden Sie falls nötig bitte ein 3-poliges Verlängerungskabel.

2. <u>Inbetriebnahme</u>

2.1 Spannungswähler / Netzspannung

Spannungswähler (2) mit einer Münze oder einem Schraubenzieher auf die erforderliche Netzspannung einstellen.

Das Gerät ist je nach Landesspannung ausgelegt für 230 V, 120 V oder 100 V. Wird der Spannungswähler auf eine fremde Versorgungsspannung umgeschaltet, so bestehen folgende Einschränkungen:

230 V-Gerät an 120 V: Kann nur bis Leistungsstufe 9 betrieben werden. Die Ladezeit

wird länger.

120 V-Gerät an 230 V: Die Ladezeit wird länger. 100 V-Gerät an 230 V: Die Ladezeit wird länger.

2.2 Geerdetes Netz

Gerät immer mit geerdetem Netzstecker am Stromnetz anschliessen.

2.3 Inbetriebnahme

Mit dem Netzschalter (1) das Gerät einschalten. Während des Ladevorgangs blinkt die Energieanzeige (12), danach wechselt sie auf kontinuierlich.

3. Energieregelung

3.1 Grafit A2/A4

Mit den Tasten "+/-" (10) wird die Blitzenergie (Blitzintensität) auf den beiden Hauptanschlüssen (I, II) im Bereich von 6 7/10 Blenden und unter Einbezug der Nebenleuchte (III) im Bereich von 4 Blenden geregelt. Die grösste Intensität entspricht der Ziffer 10, die geringste der Ziffer 3.3 bzw. 6.

Ganze Zahlen entsprechen einer ganzen Blende, Dezimalstellen einer Zehntelsblende. Kurzes Drücken der Tasten "+/-" (7.1, 7.2, 7.3, 10) verändert die Einstellung um 1/10-, langes Drücken um 1/1-Blendenstufe. Bis das neu gewählte Energieniveau durch Nach- oder Entladen erreicht ist, blinkt die Anzeige (12).

3.2 <u>1/10- oder 1/3-Blendenstufen-Regelung</u>

Die Feinstufenregelung kann in 1/10- oder 1/3-Blenden erfolgen. Die Geräte sind ab Werk auf 1/10-Blenden eingestellt. Die Umschaltung auf 1/3-Blenden ist unter Punkt 7 beschrieben.

3.3 <u>Individuelle Energieverteilung (Asymmetrie)</u>

Die Grafit A Generatoren sind mit einer Schaltung für eine individuelle Energieverteilung pro Leuchtenausgang ausgestattet. Wird Ausgang III mitverwendet, so hat dieser die höchste Blitzenergie. Damit eine optimale Qualität der Farbtemperatur gewährleistet ist, wird empfohlen, die maximale Asymmetrie der Blitzleistung zwischen den einzelnen Leuchtenausgängen auf drei Blenden zu begrenzen. Das Gerät weist gegebenenfalls auf diese Einschränkung hin.

4. Leuchtenanschlüsse

Die Leuchtenanschlüsse der Grafit A Geräte sind mit den Ziffern I - III gekennzeichnet.

Jeder Anschluss ist einzeln schaltbar (7.1, 7.2, 7.3). Die Leuchtziffernanzeige (9) zeigt für jede Leuchte die Blitzenergie an. Für neu angeschlossene Leuchten wird der Anschluss automatisch aktiviert.

5. Einstelllicht

Das Einstelllicht wird mit der Taste "mod" (16) für alle angeschlossenen Leuchten eingeschaltet. Eingeschaltet leuchtet der grüne Anzeigepunkt. Die Leuchten verfügen zudem über einen zusätzlichen Einstelllichtschalter. Daneben gibt es noch die Möglichkeit, das Einstelllicht proportional zu betreiben (Kapitel 5.2) und auf verschieden starke broncolor Generatoren anzupassen.

Achtung: Beachten Sie bitte, dass die Betriebsspannung der Einstelllampe der lokalen Netzspannung entsprechen muss.

5.2 Proportionalität

Im Kapitel 8 ist beschrieben, wie die einzelnen Betriebsarten (Einstelllicht-Proportionalität) einzustellen sind.

Die Stufen prop1, prop2, prop3, prop4 und prop5 dienen dazu, die Einstelllichthelligkeit von Generatoren mit unterschiedlicher Leistung aufeinander abzustimmen. Die Einstellung "Einstelllicht proportional" berücksichtigt die eingestellte Leistung, die Anzahl Leuchten sowie eine eventuelle asymmetrische Energieverteilung beim Grafit A.

Die Proportionalität ist dann gewährleistet, wenn bei allen Generatoren die gleiche prop-Stufe eingestellt ist. Je höher die Ziffer, um so heller das Einstelllicht.

Folgende Betriebsarten sind möglich:

"prop1" Diese Stufe kann eingestellt werden, um die Grafit A-Geräte in der Proportionalität dem Pulso 8-Generator anzupassen.

"prop2" Proportionales Einstelllicht, hellste Stufe für Grafit A4.

"prop3" Proportionales Einstelllicht, hellste Stufe für Grafit A2.

"prop4/5" Wird ein Generator mit einer kleineren Leistung betrieben, ist bekanntermassen das Halogen-Einstelllicht relativ schwach und gelblich. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurden die Grafit A Generatoren mit zwei zusätzlichen Einstelllicht-Proportionalitäts-Stufen ausgestattet. Ist die Leistung beim Grafit A4 kleiner als "8.0" und beim Grafit A2 kleiner als "9.0", können Sie mit "prop4" das Einstelllicht massiv erhöhen.

Ist die Leistung beim Grafit A4 kleiner als "7.0" und beim Grafit A2 kleiner als "8.0" können Sie mit "prop5" das Einstelllicht massiv erhöhen.

"P.Max." Arbeiten Sie nur mit einem Generator im asymmetrischen Betrieb, wird auf der Stellung "P.Max." die Leuchte mit der höchsten Blitzenergie mit vollem Einstelllicht betrieben und die anderen entsprechend proportional zu ihrer eingestellten Leistung.

"voll" Alle Leuchten mit vollem Einstelllicht, unabhängig von Blitzleistung, Generatortyp und Leistungsverteilung.

"spar" Alle Leuchten auf tieferem Helligkeitsniveau für reduzierten Stromverbrauch und Lebensdauerverlängerung der Halogenlampe.

Höchstmögliche Proportionalitäts-Einstellung bei kombinierter Verwendung von Geräten unterschiedlicher Energie:

	Nano 2 Topas A2 Grafit A2 Mobil	Nano A4 Topas A4 Grafit A4	Topas A8
Nano 2 Topas A2 Grafit A2 Mobil	P3 (oder "P" bei ausschliesslicher Verwendung von Nano 2)	P2	P1
Nano A4 Topas A4 Grafit A4	P2	P2 (oder "P" bei ausschliesslicher Verwendung von Nano A4)	P1
Topas A8	P1	P1	P1

Beispiel 1: Ein Generator Grafit A2 wird mit einem Generator Topas A8 zusammen betrieben. Das Einstelllicht ist proportional, wenn beide auf Stufe "prop1" eingestellt sind.

Beispiel 2: Ein Generator Grafit A4 wird mit einem Grafit A2 zusammen betrieben. Das Einstelllicht ist proportional und am stärksten, wenn beide auf Stufe "prop2" eingestellt sind.

5.3 <u>Einstelllicht-Reduktion</u>

Während des Ladevorganges wird das Einstelllicht bei den 100 - 120 V- Generatoren reduziert, um eine Netzüberlastung zu verhindern. Diese ab Werk programmierte Massnahme kann, falls die Netzzuleitung ausreichend ist, überbrückt werden. Die dafür erforderliche Tastenkombination ist unter Ziffer 8.11, Zusatzfunktionen, ersichtlich. Für schwache Netzzuleitungen kann andererseits mit der Zusatzfunktion "Langsamladung" die Ladezeit verlängert und damit die Netzsicherung vor Überlastung geschützt werden.

5.4 Einstelllicht-Schalter, Leuchte

Der Schalter an der Leuchte dient der individuellen Kontrolle des Lichteffektes mit dem Einstelllicht. Um die Lampenwendel vor Bruch zu bewahren, empfiehlt es sich, beim Hantieren mit den Leuchten das Einstelllicht auszuschalten.

6. Auslösung und Fernsteuerung

6.1 <u>Fotozelle (cell)</u>

Die Fotozelle ist über die Taste "**cell**" (13) ein- bzw. auszuschalten. Ist sie aktiviert leuchtet der grüne Anzeigepunkt.

Nach einer Blitzsequenz wird eine aktive Fotozelle blockiert, und der grüne Anzeigepunkt blinkt. Durch Drücken der Taste "cell" wird die Blockierung aufgehoben.

6.2 <u>Infrarot-Empfänger (ir)</u>

Der IR-Empfänger ist über die Taste "ir" (15) ein- bzw. auszuschalten. Ist die Funktion aktiviert, leuchtet der grüne Anzeigepunkt.

6.3 <u>Infrarot-Blitzauslösekanäle</u>

Die Grafit A Generatoren lassen sich mit den broncolor Infrarotsendern auslösen. Diese verfügen über zwei unterschiedliche Empfangskanäle. Wie diese einzustellen sind, ist in Kap. 8 beschrieben.

Wird der Generator über Infrarot ausgelöst, erfolgt die Blitzauslösung mit einer Zeitverzögerung. Ist der IR-Kanal auf "alle" eingestellt, beträgt die Verzögerung 1/1000 s, bei selektiver Einstellung 1/500 s.

Achtung: bei selektiver Auslösung müssen alle Geräte im Raum auf 1 oder 2 stehen (also keines auf "alle") und alle Fotozellen müssen ausgeschalten sein.

6.4 RFS-Interface

Bei Grafit A-Geräten in der RFS-Version wird das RFS-Interface als Zusatzfunktion im Display über die Wipp-Taste (21) ein- bzw. ausgeschalten (vgl. Kap. 8).

6.5 Synchron Buchsen (4)

Die Synchronkabel Art. Nr. 34.111.00 oder 34.112.00 können zur Auslösung per Kabel in die Buchsen gesteckt werden.

6.6 "Test" Taste (17)

Mit dieser Taste (17) kann der Generator manuell ausgelöst werden. Die Auslösung des Generators wird freigegeben, sobald 70 % der eingestellten Energie vorhanden sind.

6.7 Fernsteuerung

Die Fernbedienung der Generatoren Grafit A erfolgt mit der Fernsteuereinheit Servor 3 sowie Servor d. Wird der Generator via Fernsteuereinheit in die "Stand by"-Funktion versetzt, blinkt der Dezimalpunkt der Hauptanzeige. Der Generator kann entweder via Fernsteuereinheit oder einem Tastendruck auf die Frontplatte wieder "geweckt" werden.

6.8 Fernsteuerkanäle

Die Fernbedienung mittels Servor oder RFS kann über getrennte Kanäle (Studioarbeitsplätze) erfolgen. Dies ist im Kap. 8 beschrieben.

6.9 Generatorenadressen

Den einzelnen Generatoren werden für die individuelle Ansteuerung Adressen zugeordnet. Dies ist im Kap. 8 beschrieben.

7. Bereitschaftsanzeige optisch/akustisch

- 7.1 <u>Die **optische** Bereitschaftsanzeige</u> erfolgt durch Aufleuchten des grünen Leuchtpunktes beim Tastenfeld "test" (17), sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Nach dem Auslösen des Blitzes erlischt diese Anzeige, bis das Gerät wieder vollständig aufgeladen ist.
- 7.2 <u>Die akustische Bereitschaftsanzeige</u> "Summer" erfolgt, wenn die 100 %ige Ladung erreicht ist. Das Signal kann ein- oder ausgeschalten werden. Dies ist in Kap. 8 beschrieben.

7.3 Akustische Störanzeige

Bei Ausfallen der Blitzentladung erfolgt ein Warnsignal von ca. 3 s Dauer und die Anzeige der entsprechenden Leuchte blinkt.

8. Zusatzfunktionen und deren Einstellungen

Bedeutung der Zusatzsymbole auf dem Display

- Zeigt an, dass eine oder mehrere Zusatzfunktionen eingestellt sind.
- ! Umrandung für Fehler / Alarmmeldungen.
- * Umrandung für Hilfetexte.
- # Vorschlag des Geräts für eine bestimmte, mögliche Einstellung.

Hilfe-Funktion

Setzen Sie den Cursor vor die "Zusatz"-Funktion und drücken Sie die WippTaste v oder ∧ ca. 2 Sekunden, danach erscheint die entsprechende Erklärung zu dieser Funktion. Dieser Text ist mit dem "*" Zeichen umrandet. Nochmaliges Drücken der Wipp-Taste schaltet die Hilfe-Funktion wieder aus.

Funktion

Mit der Wipp-Taste v ∧ (19, auf der Frontplatte unten links) können Sie den Cursor nach oben oder unten zu der zu verändernden Funktion bringen.

mögliche Einstellungen

Mit der +/- Taste (21, auf der Frontplatte unten rechts) können Sie verschiedene Einstellungen wählen.

8.1 **Leuchte 3, 2, 1**

Anzeige der Leuchtenleistung

8.2 *Pilotlicht* (Einstelllicht)

Wahl der Einstelllichtstufe (Siehe auch Kap. 5.)

- ...**J** (Joules)
- ..% (Prozent)
- prop1
- prop2
- prop3
- prop4
- prop5
- **P.Max**.
- voll
- spar

8.3 **Sequenz** (Blitzserien)

In dieser Betriebsart kann eine beliebige Anzahl Blitzentladungen vorgewählt werden.

- aus
- 2-50 (bei t 0.1 (Min.) und Intervall kürzer 0,200 s nur 2-15)

8.4 <u>t 0.1</u> (Wahl der Blitzdauer)

An den Anschlüssen I und II kann die Blitzdauer (t 0.1) vorgewählt werden. Der Anschluss III darf nicht in Betrieb sein. Das Gerät zeigt immer den t 0.1-Wert der Leuchte mit der längsten totalen Blitzdauer an.

- (min.) "Blitzdauer"
 Bei dieser Einstellung wird immer die kürzest mögliche Blitzdauer vom Programm gewählt, ohne Berücksichtigung der CTC-Steuerung.
- (opt.) "Blitzdauer"
 Hier wird die optimale Blitzdauer
 gewählt, unter Berücksichtigung
 der CTC-Steuerung. (Optimale
 Farbtemperatur)
- 1/125 (nur Grafit A4) ohne CTC - 1/250 ohne CTC

- 1/500	ohne CTC
- 1/1000	ohne CTC
- 1/2000	ohne CTC
- 1/4000	ohne CTC
- 1/6000	ohne CTC

8.5 *Intervall*

Diese Funktion erlaubt es, die Zeit zwischen den einzelnen Blitzen zu definieren, also die Blitzfolge zu verzögern.

Die Intervall-Funktion ist nicht einstellbar bei: Ladezeit "lang" und fremder Versorgungsspannung.

- aus

 "Verzögerungszeit" (kürzeste Ladezeit - 50,00 s)

8.6 **Verzögerung** des 1. Blitzes

Die erste Blitzauslösung kann im Bereich von 0,01 s – 50,00 s verzögert werden.

- aus

-0,01 s - 50,00 s

8.7 <u>Alternieren (Ping-Pong Auslösung)</u>

Hier können Sie mit 2 Generatoren die Auslösereihenfolge dieser Generatoren bestimmen, d.h. pro IR-Signal löst nur ein Generator aus, während der andere aussetzt.

Diese Funktion ermöglicht es, noch schnellere Aufnahmesequenzen zu machen.

- aus

- 1 (1. Generator in der Reihenfolge)
- 2 (2. Generator in der Reihenfolge)

8.8 Feste Folge

Vorprogrammierte Blitz-Serien mit unterschiedlicher Intensität und unterschiedlichen Intervallen (nur Ausgänge I+II)
Wird die Funktion eingeschaltet, sind folgende Einstellungsmöglichkeiten blockiert:

- Hauptenergieregelung
- Leuchtenenergieregelung
- Leuchte 1-3
- Pilotlicht
- Sequenz
- t 0.1
- Intervall
- Alternierende Blitzauslösung

- Nr. 1
- Nr. 2
- Nr. 3
- etc.
- Nr. 16 (genaue Angabe siehe Kapitel 11)

8.9 *Ladezeit* (Langsamladung)

Für schwache Netzzuleitungen können - **kurz**Sie die Ladezeit verlängern. - **lang**

8.10 **Speicher 1 + 2**

Hier können Sie die eingestellte Leistung

- Durch Drücken der Taste "+"

und die eingestellten Funktionen abspeichern und später wieder abrufen.

- während 2 s werden die Werte abgespeichert (STORE).
- Durch die Taste "-" werden die Werte wieder eingelesen (RCL).

8.11 *Ladedimmer*

Durch das Einschalten dieser Funktion wird das Einstelllicht während der Aufladung ausgeschalten (mind. 0,5 s). Sie erlaubt eine optische Abblitzkontrolle und das Ausblenden des Einstelllichts während Blitzsequenzen.

- EIN
- AUS

8.12 **Summer**

Die akustische Bereitschaftsanzeige erfolgt, wenn die 100 %ige Ladung erreicht ist. Das Signal kann ein- bzw. ausgeschalten werden.

- EIN
- AUS

8.13 *IR-Kanal*

Die Grafit-Generatoren verfügen über zwei unterschiedliche Empfangskanäle zur selektiven Auslösung von einzelnen Generatoren oder Generatorengruppen (Studioarbeitsplätze).

- **alle** (der Generator löst auf alle Signale aus)
- 1 (der IR-Sender muss ebenfalls entsprechend eingestellt sein)
- 2 (der IR-Sender muss ebenfalls entsprechend eingestellt sein)

8.14 IR-Kanal / RFS-Interface

Bei Grafit A RFS-Generatoren wird unter der Zusatzfunktion "IR/RF" durch kurzen Druck auf die Taste +/- (21) der IR-Kanal definiert (siehe 8.13). Durch langes Drücken der Taste +/- wird die RFS-Funktion ein- bzw. ausgeschalten.

IR-Kanal

- **alle** (der Generator löst auf alle Signale aus)
- 1 (der IR-Sender muss ebenfalls entsprechend eingestellt sein)
- 2 (der IR-Sender muss ebenfalls entsprechend eingestellt sein)

RFS-Interface

- **ON** (RFS-Interface ist eingeschalten)
- -- (RFS-Interface ist ausgeschalten)

8.15 **Studio / Gen.**

Studio = Studioarbeitsplatz
Durch langes Drücken der Taste -/+
stellen Sie den Studioarbeitsplatz ein.

01/20

Servor

ermöglicht die Wahl zwischen Studio 01 oder 02.

RFS

ermöglicht die Wahl zwischen Studio 01 bis 15.

Generator = Generatoradresse Durch kurzes Drücken der Taste -/+ stellen Sie die Generatoradresse für die Fernsteuerung ein.

01/20

<u>Servor</u> ermöglicht die Wahl zwischen Adresse 01 bis 08.

RFS

ermöglicht die Wahl zwischen Adresse 01 bis 15.

8.16 Blitzzähler

Zählt die gemachten Blitze. Durch langes Drücken der Taste -/+ wird der Tageszähler auf Null zurückgestellt.

8.17 **Total Blitze**

Jede Blitzentladung wird gezählt.

8.18 *Max. Anzeige* (Blendenanzeigeart)

1/10-Blendenstufen
Die Energie der Grafit A-Geräte kann im
Bereich von 6,7 Blenden in 1/10
Blendenstufen angezeigt werden. Ab
Werk sind alle Grafit A Generatoren auf
die Zifferanzeige 10 bis 3.3 eingestellt.
Die Stufe 10 entspricht dabei der
höchsten, Stufe 3.3 der geringsten
Energie.

Dieser Anzeigenbereich kann nach unten verschoben werden, um Generatoren unterschiedlicher Energie (Grafit A2/A4) so einzustellen, dass gleiche Ziffer gleicher Blitzintensität entspricht, z.B.

Grafit A2 Ziffer 8 = 1600 J Grafit A4 Ziffer 9 = 3200 J Pulso 8 Ziffer 10 = 6400 J **10 9 8 7**

- 9

- 8

- 7

1/3 Blendenstufen - 1/3 Für die Anzeige in 1/3 Stufen wird der Leistungsbereich in +9 bis -11 angezeigt.

Allgemein:

Bei Verwendung der Fernsteuerung Servor 3 wird empfohlen, die Standardeinstellung (Maximalenergie = 10 beizubehalten, da sonst Komplikationen bei der Anzeige am Servor 3 im Befehlmodus "all" auftreten.

8.19 Aux. Sicherung

Die Generatoren Grafit A sind ab Werk
so programmiert, dass bei
- AUS
Netzunterbruch, gleich welcher Ursache,
die Hilfsfunktionen gelöscht werden, um
Fehler bei anschliessender
Wiederinbetriebnahme zu vermeiden.

8.20 Sprache

Um die Bedienung zu vereinfachen - D können Sie Ihre Sprache wählen. - E - F - usw.

8.21 **Progr. Version**

Zeigt die Programm Version des EPROM's an.

8.22 **Land**

Der Ländercode ist für den Vertrieb und Service.

8.23 Lieferdatum

Erste Inbetriebsetzung

8.24 Serie-Nr.

Für Service und Vertrieb

Reset Taste

- Durch kurzes Drücken springt der Cursor auf die "Einstelllicht"-Zeile.
- Drücken Sie diese Taste während ca. 2 s werden die Einstellungen (Sequenz, t 0.1, Intervall, Verzögerung, Alternieren, Feste Folge, Ladezeit) ausgeschalten.
- Drücken Sie diese Taste während ca. 10 s, werden alle Funktionen auf die Werkseinstellung zurückgestellt.

9. Schutzeinrichtungen / Fehlermeldung

Fehler- und Alarmmeldungen sind mit dem "!" Zeichen umrandet.

9.1 Kühlung

Gebläse schaltet nach ein paar Blitzen für eine gewisse Zeit auf höhere Drehzahl.

9.2 Thermische Überlast-Anzeige

Als Schutz vor Überhitzung nach längeren Blitzserien schaltet sich das Gerät automatisch für ein paar Minuten ab. Dabei erscheint auf der LCD-Anzeige der Hinweis "XX Min. KUEHLPAUSE - NICHT ABSCHALTEN". Nur im eingeschalteten Zustand kann der Abkühlvorgang beschleunigt und überwacht werden.

9.3 Nachleuchten

Bei Nachleuchten einer älteren Blitzröhre erscheint auf der LCD-Anzeige die entsprechende Meldung.

9.4 <u>Sicherungsautomat</u> (3)

Tritt im Gerät ein elektrischer Fehler auf, schaltet der Sicherungsautomat automatisch die Stromzufuhr ab. Durch Hineindrücken des Schalters sollte das Gerät wieder funktionsfähig sein, wird die Stromzufuhr sofort wieder unterbrochen, muss das Gerät in die Service-Stelle zur Kontrolle gebracht werden.

10. Leuchten

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Leuchte Pulso G (Art.-Nr. 32.115.XX / 32.116.XX), Unilite (Art.-Nr. 32.113.00 / 32.114.00), Pulso-Twin (Art.-Nr. 32.117.XX), Pulso 8 (Art.-Nr. 32.118.XX) und die Kleinleuchte Picolite (Art.-Nr. 32.021.XX); das heisst Kapitel 10.1 bis 10.8:

10.1 Leuchte Pulso G / Unilite

Die Blitzröhren 1600 J und 3200 J sind aus thermischen Gründen nur ohne UV-Beschichtung lieferbar. Deshalb muss bei diesen Leuchten ein UV-beschichtetes Schutzglas verwendet werden.

10.1.1 Blitzröhre austauschen

Achtung: Vor jedem Auswechseln der Blitzröhre ist der Leuchtenstecker unbedingt beim Generator auszustecken! Vor dem Auswechseln der Blitzröhre ist die Leuchte 10 Minuten abkühlen zu lassen!

Die Blitzröhre ist steckbar.

Das Schutzglas weist eine Strichmarkierung auf und der Glasrand ist mit zwei Kerben versehen. Beim Entfernen des Schutzglases aus der Arretierung der Leuchte muss sich die Strichmarkierung oben befinden. Zum Auswechseln der Blitzröhre wird das Schutzglas sorgfältig in axialer Richtung herausgezogen (Verkanten vermeiden). Anschliessend ist die Blitzröhre axial aus dem Stecksockel zu ziehen.

Beim Einsetzen darauf achten, dass der Keramiksockel bis zum Anschlag eingeschoben ist. Danach muss das Schutzglas wieder vor Einstelllampe und Blitzröhre gesteckt werden. Beim Einklinken des Schutzglases in die Arretierung der Leuchte muss sich die Strichmarkierung wiederum oben befinden. Nach dem Einrasten ist das Schutzglas leicht zu drehen, um ein unbeabsichtigtes Loslösen zu verhindern.

Da die Pulso G- und Unilite-Leuchte sowohl mit Blitzröhren 1600 J als auch mit Blitzröhren 3200 J bestückt werden kann, liegt jeder ein entsprechender Warnaufkleber bei, der beim Einsetzen der Blitzröhre am Leuchtenstecker aufgeklebt wird.

10.1.2 <u>Halogenlampe austauschen</u>

Achtung: Vor jedem Auswechseln der Halogenlampe ist die Leuchte unbedingt vom Generator zu trennen! Vor dem Auswechseln der Halogenlampe ist die Leuchte 10 Minuten abkühlen zu lassen!

Die Halogenlampe ist ebenfalls steckbar. Mit Rücksicht auf die Lebensdauer sollte die Halogenlampe nicht mit blossen Händen angefasst werden. Der Austausch der Halogenlampen ist mit dem der Blitzröhre weitgehend identisch. Die Leuchte Pulso G und Unilite kann unter Verwendung einer der Spannung entsprechenden Halogenlampe an der lokal verfügbaren Netzspannung (100 V–240 V) betrieben werden.

10.2 <u>Leuchte Pulso-Twin / Pulso 8</u>

Bei den Leuchten Pulso-Twin und Pulso 8 ist die Blitzröhre nur mit integriertem Schutzglas erhältlich. Blitzröhre und Schutzglas bilden eine Baueinheit.

10.2.1 Blitzröhre austauschen

Achtung: Vor jedem Auswechseln der Blitzröhre ist der Leuchtenstecker unbedingt beim Generator auszustecken! Vor dem Auswechseln der Blitzröhre ist die Leuchte 10 Minuten abkühlen zu lassen!

Die Blitzröhre ist steckbar.

Zum Auswechseln der Blitzröhre wird die Blitzröhre sorgfältig am Schutzglas gehalten und in axialer Richtung herausgezogen. Beim Einsetzen darauf achten, dass der Keramiksockel bis zum Anschlag eingeschoben wird.

10.2.2 <u>Halogenlampe austauschen</u>

Achtung: Vor jedem Auswechseln der Halogenlampe ist die Leuchte unbedingt vom

Generator zu trennen! Vor dem Auswechseln der Halogenlampe ist die

Leuchte 10 Minuten abkühlen zu lassen!

Die Halogenlampe ist ebenfalls steck- oder schraubbar. Mit Rücksicht auf die Lebensdauer sollte die Halogenlampe nicht mit blossen Händen angefasst werden. Der Austausch der Halogenlampen ist mit dem der Blitzröhre weitgehend identisch.

10.3 Kleinleuchte Picolite

Aus thermischen Gründen befindet sich die UV-Beschichtung auf dem Schutzglas und nicht auf der Blitzröhre.

10.3.1 Blitzröhre austauschen

Achtung: Vor jedem Auswechseln der Blitzröhre ist der Leuchtenstecker unbedingt

beim Generator auszustecken! Vor dem Auswechseln der Blitzröhre ist die

Leuchte 10 Minuten abkühlen zu lassen!

Die Blitzröhre ist steckbar.

Zum Auswechseln der Blitzröhre den Sprengring lösen und das Schutzglas entfernen. Die Blitzröhre axial aus dem Stecksockel ziehen. Beim Einsetzen der Blitzröhre ist darauf zu achten, dass diese bis zum Anschlag eingeschoben ist. Anschliessend wird das Schutzglas wieder eingefügt und mittels Sprengring befestigt.

10.3.2 <u>Halogenlampe austauschen</u>

Achtung: Vor jedem Auswechseln der Halogenlampe ist die Leuchte unbedingt vom

Generator zu trennen! Vor dem Auswechseln der Halogenlampe ist die

Leuchte 10 Minuten abkühlen zu lassen!

Die Halogenlampe ist ebenfalls steckbar. Mit Rücksicht auf die Lebensdauer sollte die Halogenlampe nicht mit blossen Händen angefasst werden. Der Austausch der Halogenlampen ist mit dem der Blitzröhre weitgehend identisch. Die Kleinleuchte Picolite kann unter Verwendung einer der Spannung entsprechenden Halogenlampe an der lokal verfügbaren Netzspannung (100 V–240 V) betrieben werden.

10.4 Kühlgebläse

Die Kühlung von Blitzröhre und Einstelllampe erfolgt durch ein Kühlgebläse in der Leuchte. Es arbeitet auch bei ausgeschaltetem Einstelllicht.

10.5 Thermoschutz

Die Leuchten sind mit einem Thermoschutz ausgerüstet. Sollte sich die Leuchte überhitzen (z.B. bei Behinderung der Kühlluftzirkulation), so schaltet sich das Einstellicht aus. Blitzen ist trotzdem möglich, bei Picolite ist die Blitzzahl durch einen zusätzlichen Thermoschutz beschränkt.

10.6 <u>Leuchtenstecker</u>

Leuchtenstecker und -buchsen sind mit einer mechanischen Verriegelung ausgerüstet, um unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern. Beim Einstecken ist darauf zu achten, dass diese Verriegelung vollständig einrastet. Zum Lösen, die Arretierungsfeder unter der Kabelführung nach unten drücken und Stecker aus der Buchse heben. Während des Ein- und Aussteckens muss der Generator ausgeschalten sein.

10.7 <u>Lichtformer</u> (Reflektoren, Flächenleuchten, etc)

Die Leuchten Pulso G, Unilite, Pulso-Twin, und Pulso 8 sind mit einer verriegelbaren Bajonettfassung für die Befestigung von Lichtformern ausgestattet, welches eine 360°-Drehung des montierten Zubehörs ermöglicht.

Die Kleinleuchte Picolite ist mit einem integrierten Reflektor ausgestatten und verfügt über eigenes Zubehör kleiner Abmessung. Bei Verwendung des Pulsoadapters (Art.-Nr. 33.501.00) können leichte Reflektoren und Flächenleuchten der Pulso- und Unilite-Leuchten verwendet werden.

10.8 <u>Sicherungen</u>

Es dürfen nur sandgefüllte Sicherungen des auf dem Typenschild angegebenen Typus verwendet werden. Die Halogenlampe könnte sonst platzen.

11. Feste Folge (vorpr. Blitzsequenzen)

<u>Tabelle 1</u> Grafit A2 mit einer Leuchte + Grafit A4 mit einer oder zwei Leuchten

	<u>1. Blitz</u>		2. Blitz		3. Blitz		4. Blitz	
Nummer	Verzögerung	Energie	Verzögerung	Energie	Verzögerung	Energie	Verzögerung	Energie
1	0s	7.2	0.02s	8.2				
2	0s	7.2	0.04s	8.2				
3	0s	7.2	0.08s	8.2				
4	0s	7.2	0.16s	8.2				
5	0s	7.2	0.02s	7.2	0.04s	8.2		
6	0s	7.2	0.04s	7.2	0.08s	8.2		
7	0s	7.2	0.08s	7.2	0.16s	8.2		
8	0s	7.2	0.16s	7.2	0.32s	8.2		
9	0s	5.2	0.02s	6.2	0.04s	7.2	0.06s	8.2
10	0s	5.2	0.04s	6.2	0.08s	7.2	0.12s	8.2
11	0s	5.2	0.08s	6.2	0.16s	7.2	0.24s	8.2
12	0s	5.2	0.16s	6.2	0.32s	7.2	0.48s	8.2
13	0s	5.2	0.02s	6.2	0.06s	7.2	0.14s	8.2
14	0s	5.2	0.04s	6.2	0.12s	7.2	0.28s	8.2
15	0s	5.2	0.08s	6.2	0.24s	7.2	0.56s	8.2
16	0s	5.2	0.16s	6.2	0.48s	7.2	1.12s	8.2

Tabelle 2
Grafit A2 mit zwei Leuchten

	1. Blitz		2. Blitz		3. Blitz		4. Blitz	
Nummer	Verzögerung	Energie	Verzögerung	Energie	Verzögerung	Energie	Verzögerung	Energie
1	0s	7.2	0.02s	8.2				
2	0s	7.2	0.04s	8.2				
3	0s	7.2	0.08s	8.2				
4	0s	7.2	0.16s	8.2				
5	0s	7.2	0.02s	7.2	0.04s	8.2		
6	0s	7.2	0.04s	7.2	0.08s	8.2		
7	0s	7.2	0.08s	7.2	0.16s	8.2		
8	0s	7.2	0.16s	7.2	0.32s	8.2		
9	0s	6.1	0.02s	6.1	0.04s	7.1	0.06s	8.1
10	0s	6.1	0.04s	6.1	0.08s	7.1	0.12s	8.1
11	0s	6.1	0.08s	6.1	0.16s	7.1	0.24s	8.1
12	0s	6.1	0.16s	6.1	0.32s	7.1	0.48s	8.1
13	0s	6.1	0.02s	6.1	0.06s	7.1	0.14s	8.1
14	0s	6.1	0.04s	6.1	0.12s	7.1	0.28s	8.1
15	0s	6.1	0.08s	6.1	0.24s	7.1	0.56s	8.1
16	0s	6.1	0.16s	6.1	0.48s	7.1	1.12s	8.1

Diese Darstellung steht zur Erläuterung der Tabelle 1

Verzögerung seit dem Auslösezeitpunkt

Nr.	0.00s	0.02s	0.04s	0.06s	0.08s	0.10s	0.12s	0.14s	0.16s	0.18s	0.20s	0.22s	0.24s	0.26s	0.28s	0.30s	0.32s	0.34s	0.36s	0.38s	0.40s	0.42s	0.44s	0.46s	0.48s	0.50s	0.52s	0.54s
1	7.2	8.2																										
2	7.2		8.2																									
3	7.2				8.2																							
4	7.2								8.2																			
5	7.2	7.2	8.2																									1
6	7.2		7.2		8.2																							
7	7.2				7.2				8.2																			
8	7.2								7.2								8.2											1
9	5.2	6.2	7.2	8.2																								
10	5.2		7.2		7.2		8.2																					
11	5.2				6.2				7.2				8.2															
12	5.2								6.2								7.2								8.2			
13	5.2	6.2		7.2				8.2																				
14	5.2		6.2				7.2								8.2													
15	5.2				6.2								7.2															
16	5.2								6.2																7.2			

Energie / Zeitpunkt

0.56s	0.58s	0.60s	0.62s	0.64s	0.66s	0.68s	0.70s	0.72s	0.74s	0.76s	0.78s	0.80s	0.82s	0.84s	0.86s	0.88s	0.90s	0.92s	0.94s	0.96s	0.98s	1.00s	1.02s	1.04s	1.06s	1.08s	1.00s	1.12s
																											igwdap	
																											\square	
																											\vdash	-
8.2																											$\vdash \vdash$	0.0
																												8.2

Diese Darstellung steht zur Erläuterung der Tabelle 2

Verzögerung seit dem Auslösezeitpunkt

Nr.	0.00s	0.02s	0.04s	0.06s	0.08s	0.10s	0.12s	0.14s	0.16s	0.18s	0.20s	0.22s	0.24s	0.26s	0.28s	0.30s	0.32s	0.34s	0.36s	0.38s	0.40s	0.42s	0.44s	0.46s	0.48s	0.50s	0.52s	0.54s
1	7.2	8.2																										
2	7.2		8.2																									
3	7.2				8.2																							
4	7.2								8.2																			
5	7.2	7.2	8.2																									
6	7.2		7.2		8.2																							
7	7.2				7.2				8.2																			
8	7.2								7.2								8.2											
9	6.1	6.1	7.1	8.1																								
10	6.1		6.1		7.1		8.1																					
11	6.1				6.1				7.1				8.1															
12	6.1								6.1								7.1								8.1			
13	6.1	6.1		7.1				8.1																				
14	6.1		6.1				7.1								8.1													
15	6.1				6.1								7.1															
16	6.1								6.1																7.1			

Energie / Zeitpunkt

0.56s	0.58s	0.60s	0.62s	0.64s	0.66s	0.68s	0.70s	0.72s	0.74s	0.76s	0.78s	0.80s	0.82s	0.84s	0.86s	0.88s	0.90s	0.92s	0.94s	0.96s	0.98s	1.00s	1.02s	1.04s	1.06s	1.08s	1.10s	1.12s
8.1																												
																												8.1

12. Technische Daten

	Grafit A2 (ArtNr. 31.166.	XX) Grafit A4 (ArtNr. 31.176.XX)
Blitzenergie	1600 J	3200 J
Blende in 2 m Abstand 100	64 2/10	90 2/10
ISO, Reflektor P70		
Blitzdauer t 0.1 (t 0.5)	1/150 - 1/6000 s	1/80 - 1/6000 s
	(1/450 - 1/10 000 s)	(1/240 - 1/10 000 s)
	Automatische Regelung vo	
	Farbtemperatur. Vorwahl der Bl	
Ladezeit	Version 1: 0,03 - 1,3 s (230 V)	Version 1: 0,04 - 2,6 s (230 V)
(für 100 % der	Version 2: 0,03 - 1,6 s (120 V)	Version 2: 0,04 - 3,2 s (120 V)
gewählten Energie)	Version 3: 0,03 - 2,2 s (100 V) Umschaltbar auf Langsamladun	Version 3: 0,04 - 2,2 s (100 V)
Bereitschaftsanzeige		chaltbar), erfolgt bei Erreichen von 100 % der
	gewählten Energie	, -
Leuchtenanschlüsse	2 Hauptanschlüsse mit Blitzabs	chaltung und 1 Nebenanschluss
Leistungsverteilung	Symmetrische und variabel asyr	
Bedienungselemente	•	euchtete Silikontastatur, Funktionen drahtlos
	fernbedienbar mit Infrarot Servo	
Regelbereich der Blitzenergie		lenden, Nebenanschluss über 4 Blenden, in 1/10
		zeige in Blendenwerten und Joules, Joules
	umschaltbar in Prozente	0 1 1 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Farbtemperatur		perature Control) für konstante Farbtemperatur
E' caralle de	über den gesamten Regelbereid	
Einstelllicht	Halogen max. 3 x 650 W bei 20 Halogen max. 3 x 300 W bei 10	
		sowie Voll- und Spar-Stellung. Proportionalität
		lor Generatoren und Kompaktgeräte und den
	verschiedenen Leistungsstufen	of Generatoren and Rompaktgerate and dem
Zusatzfunktionen		ng, Wahl der Blitzdauer, Langsamladung,
		poskop mit einem oder mehreren Generatoren,
	Sequenzverschiebung, Wahl de	
	Bedienerfreundliche Menuführu	
		achen (deutsch, englisch, französisch, etc.)
Blitzauslösung		e Fotozelle, abschaltbarer Infrarot-Empfänger,
	Synchronkabel, FCM 2, IRX2	
Anzahl Synchronbuchsen	2	
Stabilisierte Blitzspannung	+ / - 0,5 %	
Normen	UL 122, EC-Richtlinien 73/23, 8	
Anschlusswerte		Hz, umschaltbar auf 120 V / 60 Hz, Strom-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ei längeren Serien mit kürzester Ladezeit 16 A.
	Version 2: 110 – 120 V / 60 I aufnahme 15 A.	Hz, umschaltbar auf 230 V / 50 Hz, Strom-
		an abolthor out 220 V / E0 Lla Ctramacification
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nschaltbar auf 230 V / 50 Hz, Stromaufnahme
Abmaaaungan	15 A.	200 v 400 v 407 5
Abmessungen Gowieht in kg	288 x 180 x 311,5 mm	288 x 180 x 407,5 mm
Gewicht in kg	8	11

13. Grafit A RFS / Grafit A plus

Die Generatoren Grafit A sind auch als Geräteversion mit eingebautem 10-Kanal RFS-Interface (Radio Frequency System) erhältlich. Je Kanal (Studio) können bis zu 15 Geräte angesteuert werden. Dieses Interface ermöglicht die Fernbedienung respektive Blitzauslösung des Gerätes über Funk ab Sender RFS sowie mittels Transceiver RFS ab PC- oder Macintosh-Computer. Bei Bedienung via Bildschirm stehen 4 Speicherplätze für Beleuchtungssituationen zur Verfügung.

13.1 Umbau auf Grafit A RFS

Es besteht die Möglichkeit, Grafit A Generatoren nachträglich mit einem RFS-Interface auszustatten. Der Umbau wird durch die Servicestelle der broncolor Vertretung im jeweiligen Land durchgeführt.

13.2 Grafit A plus

In einigen Ländern ist die Verwendung des broncolor Funksystems aufgrund der dortigen Gesetze nicht möglich. Deshalb sind die Generatoren Grafit A wie bis anhin auch in der Version Grafit A plus (d.h. mit Kabelfernsteuerung) erhältlich. Abgesehen von der Kabelverbindung zwischen Generator und Computer ist die Anwendung mit RFS weitgehend identisch.

Achtung: zu Grafit A plus ist kein Kamerasender verfügbar!

13.3 <u>Technische Daten</u>

	Grafit A RFS	Grafit A plus
	(ArtNr. 31.169.XX / 31.179.XX)	Oram Prac
Blitzauslösung	Sender RFS, Transceiver RFS (nebst den in Kapitel 12 genannten Optionen)	analog Kapitel 12
Fernbedienung	 Mittels eingebautem 10 Kanal RFS-Interface (Radio Frequency System) für die Fernbedienung des Gerätes über Funk via Transceiver RFS ab PC- oder Macintosh-Computer. Je Kanal (Studio) können bis zu 15 Geräte angesteuert werden. Mittels IR-Handfernsteuerung Servor d für die Steuerung der haupt-sächlichen Funktionen des Grafit A 	Fernbedienung des Gerätes über Kabel ab PC oder Macintosh Computer. Je Kanal (Studio) können bis zu 15 Geräte angesteuert werden. - Mittels IR-Handfernsteuerung Servor d für die Steuerung der haupt-
Einsatzdistanz im Freien	bis zu 50 m	Länge des Anschlusskabels ab Computer bis zum Gerät: 5 m Länge des Verbindungskabels zwischen den Geräten: 2,5 m
Einsatzdistanz in geschlossenen Räumen	bis zu 30 m	siehe oben
Reichweite	bis zu 300 m	siehe oben
Anzahl Synchronbuchsen	1 (anstelle der zweiten Synchron- buchse befindet sich die Funk- antenne).	(die zweite Synchronbuchse ist als Anschluss für das Computerkabel konfiguriert).

13.3 <u>Technische Daten</u> (Fortsetzung)

Normen	UL 122, EC-Richtlinien 73/23, 89/336 und 99/5
	ERM EN 300 220-1,-3
	EMC EN 301 489-1,-3
	EN 60950
	EN 50371
	FCC Part 15
	This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject
	to the following two conditions:
	 This device may not cause harmful interference and
	(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	Changes or modifications to this unit not expressly approved by the
	party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Im Zuge der technischen Entwicklung bleiben Änderungen vorbehalten.

14. Garantie

Alle **broncolor** Generatoren, Leuchten, Kompaktgeräte und Zubehör zeichnen sich durch einen hohen Qualitätsstandard aus. Auf die vorgängig genannten **broncolor** Produkte gewähren wir eine Werksgarantie von 2 Jahren ab Kaufdatum (für den Erstbesitzer). Davon ausgenommen sind Blitzröhre, Halogenlampe, Schutzgläser, Kabel, Batterien, Akkus und Textilien.

Fehler, die aufgrund von Nichtbefolgung der Sicherheitshinweise, unsachgemässer Handhabung, Verwendung von Fremdzubehör oder nicht autorisierten Eingriffen/Modifikationen auftreten, sind von der Werksgarantie ausgeschlossen. Für Schäden, die aufgrund von Nichtbefolgung der Sicherheitshinweise, unsachgemässer Handhabung, Verwendung von Fremdzubehör oder nicht autorisierten Eingriffen/Modifikationen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte umgehend an die nächste autorisierte **broncolor** Servicestelle.

Juni 2008

Artikelnummern, Produktbezeichnungen und Lieferumfang können von Land zu Land variieren. Detaillierte Informationen erhalten Sie vom zuständigen broncolor Vertriebspartner. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



Bron Elektronik AG

Hagmattstrasse 7 Postfach/P.O. Box Schweiz/Switzerland www.bron.ch

Telefon +41 (0)61 485 85 85 Fax +41 (0)61 485 85 00 CH-4123 Allschwil 1 E-Mail info@bron.ch

KONFORMITAETSERKLAERUNG DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITE

Wir / We / Nous:

Bron Elektronik AG, Hagmattstrasse 7, CH-4123 Allschwil, Schweiz

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt declare under our sole responsibility that the product déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

broncolor Grafit A2, Grafit A4

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):

auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s):

VDE 0882

EN 55014

EN 300 220-1, -3

EN 301 489-1. -3

VDE 733.1

EN 60950

EN 50371

gemäss den Bestimmungen den Richtlinien: following the provision of the Directives: conformément aux dispositions des Directives:

89/336/EEC 73/23/EEC 99/5/EEC 96/EEC 95/EEC

Ort und Datum der Ausfertigung:

Place and date of issue:

Lieu et date:

Allschwil, 09.08.2006

Name und Unterschrift des Befugten: Name and signature of authorised person: Nom et signature du signataire autorisé:

Bron Elektrenik AG Hadmattstrasse 7 4123 Allschwil

Marcel Griessmann

Technical Manager